

# CEWE PROMETER



## Display

I displayen visas mätarställningen aktiv/reaktiv import (Imp) och export (Exp). Använd pilarna för att växla mellan vyerna och hitta mer information om bland annat ström och spänning per fas, momentan effekt, signalstyrka och fasvinkel. Kvadranterna hjälper till att visa energiriktningen.

## Trafokonstant

Mätaren mäter med hjälp av spännings- och strömtransformatorer som minskar strömmen och spänningen till en mätbar nivå. Denna mätare är primärjusterad så att informationen i mätarens display speglar den faktiska elanvändningen.

Active Energy		Active Power	
Imp	kWh		kW
<b>0007871.95</b>	⊕	<b>719.52</b>	⊕

- ⊕ Quadrant I = Aktiv förbrukning
- ⊕ Quadrant II = Aktiv produktion
- ⊕ Quadrant III = Reaktiv produktion
- ⊕ Quadrant IV = Reaktiv förbrukning

I och med att mätaren är strömtrafomätt, och därför sitter i en parallellkrets till huvudmatningen, går det inte att fränkoppla anläggningen via mätaren.