

Elnätspriser Stockholm för inmatning till lokalnät

Gäller från och med 1 oktober 2022

Inmatningsabonnemang	Lågspänning 0,4 kV		Högspänning 6-24 kV
	IN0,4 max 63A	IN0,4 max 1 500 kW	IN10 max 1 500 kW
Fast elnätsavgift, kr/mån	65	260	340

Uttagsabonnemang	Lågspänning 0,4 kV		Högspänning 6-24 kV
	Effekt LO,4L in max 63A	Effekt LO,4L in över 63 A	Effekt L10L in max 1 500 kW
Fast elnätsavgift, kr/mån ¹	-	-	-
Månadseffektavgift, kr/kW, mån	82	82	-
Årseffektavgift, kr/kW, år	-	-	320
Höglasteffektavgift, kr/kW, mån ²	-	-	86
Rörlig elnätsavgift, öre/kWh			
- höglasttid ²	56,00	56,00	3,31
- övrig tid	9,60	9,60	3,31

1) Fast elnätsavgift inkluderar av staten beslutad elsäkerhets-, nätövervaknings- och elberedskapsavgift

2) Höglasttid avser måndag-fredag kl. 06-22 under november-mars med undantag för nyårsdagen, trettondag jul, skärtorsdag, långfredag, annandag påsk, julafton, juldagen, annandag jul och nyårsafton. Dessa dagar kl. 00-24 utgör "övrig tid".

Angivna klockslag avser svensk rikstid och följer därmed övergång till och från sommartid.

Reaktiv effekt	Lågspänning 0,4 kV		Högspänning 6-24 kV
	Uttag reaktiv effekt 25% av aktiv inmatad månadseffekt	Inmatning reaktiv effekt 0% Tillåts ej	Uttag reaktiv effekt 25% av aktiv inmatad årseffekt
Fritt reaktivt uttag upptill			
Därutöver avgift enligt	16 kr/kVAr, mån	-	120 kr/kVAr, år

På samtliga elnätsavgifter tillkommer moms med 25%.

Dessutom tillkommer statlig energiskatt på el. Aktuell skattesats och mer information om energiskatt hittar ni på ellevio.se och skatteverket.se.

Ersättning från Ellevio för inmatad el redovisas i särskild prislista.

Mer information och villkor hittar ni på nästa sida.

Särskilda villkor för inmatnings- och uttagsabonnemang lokalnät Gäller från och med 1 mars 2018

Mätning

Inmatad och uttagen el mäts separat. Båda mätningarna sker timvis samt timavräknas. Inmatad och uttagen effekt erhålls som medeleffekt per timme, kWh/h för aktiv effekt respektive kVArh/h för reaktiv effekt.

Huvudabonnemang

Om kapaciteten för inmatning överstiger kapaciteten för uttag betraktas inmatningsabonnemang som "huvudabonnemang" vid val och tillämpning av elnätsavgifter, för uttag gäller då Effektabonnemang på föregående sida. Om kapaciteten för uttag överstiger kapaciteten för inmatning betraktas uttagsabonnemang som "huvudabonnemang" vid val och tillämpning av elnätsavgifter, och fast avgift i Inmatningsabonnemanget utgår därmed. Ordinarie elnätsavgift (Effekt L04L/L04S eller L10L) gäller då för uttag av el. Med kapacitet avses högsta årliga effektvärde (timvärde) för inmatning respektive uttag.

Årseffekt

Aktuell överföringskapacitet anges i form av en årseffekt som grundas på uppmätt maximal aktiv effekt. Årseffekten för inmatning respektive uttag fastställs som det högsta värdet på uppmätt inmatad respektive uppmätt uttagen aktiv effekt under den senaste 12-månadersperioden. Årseffekt för inmatning respektive uttag medges upp till avtalad anslutningseffekt.

Uttagsabonnemang

Ellevio utgår från att det tidvis sker uttag av el vid anslutningspunkten för en produktionsanläggning. Abonnemanget för inmatning kompletteras därför alltid med ett abonnemang för uttag, om inget annat har angivits i nätavtalet mellan kunden och Ellevio.

För uttaget tillämpas abonnemang Effekt L0,4L_in vid anslutning till lågspänning respektive Effekt L10L_in vid anslutning till högspänning (se föregående sida). Dessa abonnemang har ingen fast elnätsavgift, då den ligger på motsvarande Inmatningsabonnemang (=huvudabonnemang).

Månadseffekt uttag

Vid lågspänning är debiteringsgrundande månadseffekt det högsta timvärdet på uppmätt uttagen aktiv effekt under varje kalendermånad.

Höglasteffekt

Höglasteffekt för uttagseffekt fastställs månadsvis under november-mars som maximal uppmätt aktiv effekt (högsta timvärde) under höglasttiden för respektive månad.

Reaktiv effekt

Inmatning av reaktiv effekt medges inte utan särskild överenskommelse med Ellevio. Fritt uttag av reaktiv effekt (i kVAr) gäller upp till den del av fastställd aktiv inmatad effekt (i kW) som framgår av abonnemangsvillkoren på föregående sida.

Fakturering

Elnätsavgifterna för inmatning faktureras normalt månadsvis samtidigt med elnätsavgifterna för uttagsabonnemanget.

Balansansvar

Det åligger kunden att anmäla till Ellevio vilket elhandelsbolag som är köpare av inmatad el respektive vem som är balansansvarig för denna inmatning. Om sådan anmälan saknas har Ellevio rätt att utnyttja inmatad el för egen räkning (det vill säga täcka sina nätförluster) utan att betala ersättning till kunden.

Abonnemangsnivåändring

Kund som varaktigt justerar elproduktionsanläggning att producera maximalt 1 500 kW kan efter skriftlig begäran till Ellevio minska till abonnemang för max 1 500 kW. Då ska nytt avtal tecknas mellan parterna enligt Ellevios regler för elnätspriser för elproduktion max 1 500 kW.

Kunden kan efter justering enligt ovan ändra tillbaka till abonnemang över 1 500 kW genom en skriftlig begäran om detta. Ett nytt avtal ska då tecknas mellan parterna enligt Ellevios regler för elnätspriser för elproduktion över 1 500 kW. Därefter har kunden ingen ytterligare möjlighet att åter minska abonnemangsnivån till högst 1 500 kW. Ellevio förbehåller sig rätten att vid överträdelse av gränsen 1 500 kW ändra till produktion över 1 500 kW.

Övrigt

Förutom eventuella särskilt upprättade avtal tillämpas vid varje tidpunkt gällande "Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar (högspänningsanläggningar) till elnät och överföring av el till sådana anläggningar". Dessa kan laddas ner från www.ellevio.se eller beställas från kundservice.

För drift av anläggningen gäller särskilda villkor enligt nätavtal.