

# KAIFA

## MA304/MA105

### VIKTIGT!

För att fjärravläsningen ska fungera behöver elmätaren alltid vara spänningssatt. Använd den inbyggda strömbrytaren i elmätaren om du vill koppla bort elen till din anläggning.

### Knappfunktioner

I displayen på din elmätare visas alltid din aktuella mätarställning. För att bläddra i menyn trycker du på den övre knappen (4).

I menyn hittar du:

- Mätarställning (Förbrukad energi i kWh)
- Momentan effekt (Aktuell effektåtgång i anläggningen)
- Brytarfunktion (se nedan)

Stänga av strömmen

Om du vill stänga av strömmen bläddrar du dig fram i menyn tills det står "Breaker off here" i displayen. Håll den övre knappen (4) intryckt tills du hör ett knäppande ljud i mätaren, det tar ca 5-10 sekunder.

Slå på strömmen

Om du vill slå på strömmen bläddrar du dig fram i menyn tills det står "Breaker on here" i displayen. Håll den övre knappen (4) intryckt tills du hör ett knäppande ljud i mätaren, det tar ca 5-10 sekunder. Om det knäppande ljudet inte hörs inom 10 sekunder är brytaren förmodligen fränkopplad av ditt nätbolag. Kontakta kundservice för mer information.

### Funktioner

1. De tre dioderna på den övre delen av elmätaren visar status för elmätaren. Dessa kan både lysa med fast sken och blinka.

2. En kontrollampa blinkar för att indikera elförbrukning. Ju snabbare den blinkar, desto högre aktuell elförbrukning. Frekvensen motsvarar 2000 impulser/kWh

3. Displayen visar normalt aktuell mätarställning (förbrukad energi i kWh).



4. Genom att trycka på den övre knappen (4) kan ytterligare info visas i displayen. Du kan även koppla till eller från elen till din anläggning med hjälp av knappen. Se listor/instruktioner ovan.

5. Det finns ett lokalt användargränssnitt (HAN) placerat till vänster på mätaren. Genom detta kan man lokalt läsa ut vissa parametrar från mätaren som används för att automatisera elanvändningen tillsammans med tjänsteleverantörer eller visa på t.ex. en display eller via en app i telefonen.