

Priser vid mikroproduktion Lågspänning max 63 A/43,5 kW

Gäller från och med 1 januari 2016

Denna prislista gäller då säkringsabonnemang om högst 63 A tillämpas för användning av el samt då inmatning av el sker via samma huvudsäkring som elanvändning

Elnätsavgift			
Inmatningsabonnemang L0,4inU0	Fast elnätsavgift	0	kr/år
Produktionsersättning, Elnät *		Inklusive moms	
Nätprisområde	Nätområde	hbl-tid **	övr tid
Dalarna-Södra Norrland	AVD, HAL, HDV, MOR, OBO, TRS, VNB	4,1	3,3 öre/kWh
Stockholm	EKO, LDG, STH, TBY	3,5	2,7 öre/kWh
Västkusten	NBL, NHA, OCK, ORT	5,4	4,5 öre/kWh
Västra Svealand-Västergötland	GBN, HMM, KOB, VAL, VLB	5,5	4,7 öre/kWh

* Avser så kallad "Nätnytta" det vill säga de kostnadsminskningar som Ellevio får inom respektive nätprisområde tack vare överskottsproduktionen

** Högbelastningstid (hbl-tid) avser måndagar-fredagar kl. 06-22 under november-mars med undantag för nyårsdagen, trettondag jul, skärtorsdagen, långfredagen, annandag påsk, julafton, juldagen, annandag jul och nyårsafton. Dessa dagar kl. 00.24 utgör "övrig tid" (övr tid).
Angivna klockslag avser svensk rikstid och följer därmed övergång till och från sommartid.

Tillämpningsvillkor vid mikroproduktion max 63 A Gäller från och med 1 januari 2015

Elnätsavgift för inmatning

Elnätsavgiften för inmatning av el till Ellevios elnät beror av anslutningsspänningen. Vid lågspänning beror elnätsavgiften även av huvudsäkringens storlek.

Ingen avgift debiteras för inmatningsabonnemanget då:

- Säkringsabonnemang om högst 63 ampere tillämpas för uttag av el och inmatning sker via samma huvudsäkringar som uttaget samt inmatningens effekt (dvs. högsta årliga timvärde) är högst 43,5 kW
- I abonnemanget för uttag skall abonnemangsavgift betalas för minst den kapacitet som inmatningen kräver
- Ovanstående gäller om mängden inmatad el under ett kalenderår understiger uttagen el

Mätning

Inmatad respektive uttagen el mäts separat. Båda mätningarna sker timvis samt timavräknas. Om detta kräver mätarbyte görs det avgiftsfritt av Ellevio efter föransökan om inmatning till Ellevios elnät, enligt nedanstående villkor för drift.

Fakturering

Utbetalning av produktionsersättning samt utbetalning för inmatad el sker i efterskott utifrån uppmätt inmatad el. Utbetalningen sker normalt som en kreditering på samma faktura som nätavgifterna för uttag.

Övrigt

Förutom villkoren ovan tillämpas vid varje tidpunkt gällande "Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar". Dessa kan laddas ner från www.ellevio.se eller beställas från kundservice.

Villkor för drift vid produktionsanläggning ansluten inom kunds elanläggning vid lågspänning max 63 A

Färdigianmälan och idrifttagning

Anslutning av produktionsanläggning får endast göras efter godkännande av Ellevio. Godkännande begärs genom föransökan av behörig elektriker (särskild blankett). För anläggningen och dess drift skall Elsäkerhetsverkets föreskrifter gälla och utrustningen skall utföras enligt Svensk Energis rekommendationer i AMP "Anslutning av Mindre Produktionsanläggningar" till elnätet.

Kunden skall kostnadsfritt ställa lämpligt utrymme till förfogande för Ellevios mätutrustning om så krävs av Ellevio. Före första tillkoppling av produktionsanläggningen skall den färdigianmälas av behörig elinstallatör. Protokoll över utförda funktionsprov av anläggningens elektriska skyddsfunktioner och uppmätta jordtagsmotstånd skall bifogas.

Drift- och samkörningsvillkor

Den utrustning som krävs för samkörning med kunds elanläggning och med Ellevios elnät bekostas, ägs och underhålls av elproducenten. För anläggning och drift av densamma gäller följande föreskrifter och rekommendationer:

- A) Elsäkerhetsverkets föreskrifter för elektrisk starkströmsanläggning ELSÄK-FS 2008:1 med tillägg och ändringar
- B) Svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna råd om driftsäkerhetsteknisk utformning av produktionsanläggningar SvKFS 2005:2
- C) Anläggningen skall utföras enligt AMP och Ellevios tekniska bestämmelser samt skall godkännas av Ellevio
- D) Särskild driftinstruktion utfärdad av Ellevio skall följas, innehållande bl.a. överenskomna inställningar
- E) Regelbunden tillsyn och skötsel av anläggningen
- F) Ellevio äger rätt att besiktiga och prova att utrustningen fungerar enligt angivna villkor. Sådan besiktning och/eller provning skall aviseras i god tid före genomförandet och bekostas av Ellevio.