

## Elnätspriser och villkor för Ellevio Smart Laddabonnemang för alla Ellevios nätområden från och med 1 januari 2021 lokalnät max 0,4 kV

- Abonnemang för laddning av elfordon med flexibel överföring av el.
- Förutsätter att anläggningen är styrbar av kunden till och från servicens maxvärde samt till och från miniminivå om 3,7kW (6A) enfas eller trefas per ladduttag (enligt laddstandarden OCPP).
  - Styrning under max 175h av året.
  - Styrning ska ske på signal från Ellevio.
  - Fördelning av kapacitet mellan laddgatas laddstolpar väljer kund fritt.
- Anslutningspunkt till elnätet är i kopplingsplint i laddstolpar.
- Grundrabatt ges då Direkt Flexibel Styrning är möjlig genom systemintegration med Ellevio.
- Aktivitetsrabatt ges när styrning aktiveras genom signal från Ellevio.

| Abonnemang  | Lågspänning 0,4 kV | Exklusive moms |
|---|--------------------|----------------|
| Effekt  | L04SL              |                |
| Fast elnätsavgift   | 260                | kr/mån         |
| Månadseffektavgift  | 67                 | kr/kW, mån     |
| Rörlig elnätsavgift:  |                    |                |
|   | Höglastid*         | 9,46 öre/kWh   |
|   | Övrig tid          | 9,46 öre/kWh   |
| Grundrabatt Direkt Flexibel Styrning**                              | 17                 | kr/kW, mån     |
| Aktivitetsrabatt vid styrning baserad på anläggnings styrförmåga*** | 0,88               | kr/kW/timme    |

\* Höglastid: vardagar kl. 06-22 fr o m 1 november t o m 31 mars, med undantag för nyårsdagen, trettondag jul, skärtorsdagen, långfredagen, annandag påsk, julafton, juldagen, annandag jul och nyårsafton vilka kl. 0-24 utgör övrig tid. Angivna klockslag följer övergång till och från sommartid.

\*\* Grundrabatt ges vid Direkt Flexibel Styrning

\*\*\* Styrförmåga är skillnaden mellan anläggningens minvärde = lasten från ladduttag med 3,7kW (6A) enfas eller trefas med anslutningens installerade max effekt.

| Reaktiv Effekt                | Lågspänning 0,4 kV | Exklusive moms  |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|
| Fritt reaktivt uttag upp till | 50%                | av månadseffekt |
| Därutöver avgift              | 16                 | kr/kvAr, månad  |

### I elnätspriset ingår

statlig elsäkerhets-, nätövervaknings- och elberedskapsavgift. På elnätspriset tillkommer moms med 25%.

Dessutom tillkommer statlig energiskatt på el. Aktuell skattesats och mer information hittar ni på [ellevio.se](http://ellevio.se) samt på Skatteverkets hemsida.

Ni kan läsa mer om elnätspriser och våra elnätsabonnemang på [ellevio.se/foretag/elnaetspriser-och-avtal](http://ellevio.se/foretag/elnaetspriser-och-avtal).

Gällande villkor hittar ni på [ellevio.se/foretag/elnaetspriser-och-avtal/avtalsvillkor](http://ellevio.se/foretag/elnaetspriser-och-avtal/avtalsvillkor).



## Styrning

Anläggnings uttag av el ska styras på signal från Ellevio. Styrning initieras av Ellevio då behov finns för att upprätthålla elnätets leverans kvalitet.

Nedstyrning ska ske på signal från Ellevio.

Nedstyrning gäller till dess signal om uppstyrning skickas.

Vid nedstyrning ska anläggningen styras ned av kund från servicens maxvärde till aktuell miniminivå enligt laddstandarden OCPP 1.6 på 3,7kW (6A) enfas eller trefas per ladduttag.

### Direkt Flexibel Styrning

Vid Direkt Flexibel Styrning aviseras signal via Ellevios drift och övervakningssystem för elnätet till kund genom att styrsignal till anläggningen publiceras på av Ellevio tilldelad plats (webserver) där kund ansvarar för att hämta styrsignal. Vid Direkt Flexibel Styrning ska kunden styra ner anläggningen inom 2 min.

Till dess kunden har Direkt Flexibel Styrning på plats ska kunden meddela Ellevio e-postadress och telefonnummer för SMS-meddelande dit signal ska sändas samt kontaktperson med telefonnummer för frågor rörande styrning i el överföringen. Vid ändrad information är kunden skyldig att meddela Ellevio ändringen senast 14 dagar innan de nya uppgifterna ska gälla. Styrning med manuell lösning ska ske vardagar 07:00-17:00 inom 2 timmar.

Kunden tillhandahåller och bekostar erforderlig styrutrustning för sin elanläggning för kommunikation med Ellevios styrsignal.

Om kunden försummar att genomföra styrning enligt avtalet respektive att hålla manöversystemet funktionsdugligt ska kunden svara för de kostnader som detta förorsakar Ellevio, vidare utgår inte grundrabatt för styrning.

## Debitering och betalningsvillkor

Elnätsavgifter för det styrbara laddabonnemanget beräknas och debiteras på samma sätt som för övriga effektabonnemang se: [ellevio.se/foretagsvillkor](http://ellevio.se/foretagsvillkor), med undantag för aktivitetsrabatten vilken sammanställs och avräknas 1 gång per år i efterhand.

Summan av grundrabatt och aktivitetsrabatt kan bli större än kostnaderna för anläggningen.

## Ändring av abonnemang

Om kunden önskar ändra abonnemang till ett utan styrning krävs medgivande från Ellevio.