

Mikroproduktion 16 - 25A

Ersättning för överskottsproduktion inmatad till elnätet

Max 17,3 kW installerad produktionseffekt vid lågspänning 0,4 kV

Gäller från och med 1 oktober 2022

Ersättning**	Öre/kWh (exkl. moms)		Öre/kWh (inkl. moms)	
	Höglasttid***	Övrig tid	Höglasttid***	Övrig tid
Nätprisorråde				
Dalarna-Södra Norrland	6,20	5,40	7,75	6,75
Nynäshamn	6,20	5,40	7,75	6,75
Stockholm	6,20	5,40	7,75	6,75
Vallentuna	6,20	5,40	7,75	6,75
Västkusten	8,40	7,40	10,50	9,25
Västra Svealand- Västergötland	8,70	7,80	10,90	9,75
Ingen avgift tas ut för inmatning av Mikroproduktion till elnätet.				

Abonnemangsvillkor

- Du har Ellevio elnätavtal för eluttag 16-25A, t ex abonnemang Enkel eller Tid
 - Din installerade produktionseffekt, växelriktareffekt (kW) får överstiga tillåten uttagseffekt för din huvudsäkring (A, kW*) t o m max 25A (17,3 kW)
 - Inmatning av överskottsel till elnätet sker via samma elmätare, anslutning och huvudsäkring (A) som eluttag
- * Se omvandlingstabell säkring (A) till effekt (kW) på ellevio.se

Ersättning med och utan moms

Vi betalar ut ersättning utan moms till dig som har elnätavtal med oss som privatperson. Om din försäljning av överskottsel överstiger 80 000 kr före moms är du momspliktig. Då ska du registrera dig hos Skatteverket och anmäla ditt momsregistreringsnummer till oss och vi betalar ut din ersättning med moms.

Är du näringsidkare betalar vi ut din ersättning med moms.

Fakturering

Din ersättning är baserad på uppmätt inmatad överskottsel till elnätet och utbetalning sker i efterskott. Ersättning med moms sker på separat faktura.

Välj gärna e-faktura för att enkelt följa dina betalningar och ersättningar.

Elanvändning, inmatad el och fakturor kan du se i Mina Sidor på ellevio.se

Övriga villkor

Förutom villkoren ovan tillämpas "Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (NÅT 2012 K rev)", som finns på ellevio.se och även kan beställas från kundservice.

För mer information om mikroproduktion se ellevio.se/egen-el.

**) Den överskottsproduktion du matar in till elnätet minskar våra nätförluster då vi kan transportera el till kunder i din närhet en kortare sträcka. Vi ersätter dig för den *nätnytta* (minskade kostnad för oss) du bidrar till.

***) Höglasttid avser måndag-fredag kl. 06-22 fr o m 1 november t o m 31 mars med undantag för nyårsdagen, trettondag jul, skärtorsdag, långfredag, annandag påsk, julafton, juldagen, annandag jul och nyårsafton. Dessa dagar kl. 00-24 utgör "övrig tid"