

Elnätspriser och villkor för Ellevio Smart Laddabonnemang lokalnät max 0,4 kV för alla nätområden från och med 1 september 2025

- Abonnemang för laddning av elfordon med flexibel överföring av el
- Förutsätter att anläggningen är styrbar av kund till och från 20% av anslutningens maxvärde:
 - Styrning under max 175h av året
 - Styrning ska ske på signal från Ellevio
 - Fördelning av kapacitet mellan laddgatas laddstolpar väljer kund fritt
- Anslutningspunkt till elnätet är i kopplingsplint i laddstolpar
- Grundrabatt ges endast:
 - Ellevio bedömer att det finns ett behov av Direkt Flexibel Styrning, och
 - Systemintegration har etablerats mellan Ellevio och kund som möjliggör styrning.
- Aktivitetsrabatt ges när styrning aktiveras genom signal från Ellevio

Abonnemang Effekt	Lågspänning 0,4 kV L04SL	Exklusive moms
Fast elnätsavgift	540	kr/mån
Månadseffektavgift	93	kr/kW, mån
Rörlig elnätsavgift:		
Höglasttid*	10,4	öre/kWh
Övrig tid	10,4	öre/kWh
Grundrabatt Direkt Flexibel Styrning**	17	kr/kW, mån
Aktivitetsrabatt vid styrning baserad på anläggnings styrförmåga***	0,88	kr/kW/timme

* Höglasttid: vardagar kl. 06-22 fr o m 1 november t o m 31 mars, med undantag för nyårsdagen, trettondag jul, skärtorsdag, långfredag, annandag påsk, julafton, juldagen, annandag jul och nyårsafton vilka kl. 0-24 utgör övrig tid. Angivna klockslag följer övergång till och från sommartid.

** Grundrabatt ges vid Direkt Flexibel Styrning

*** Styrförmåga är skillnaden mellan anläggningens installerade maxeffekt och anläggningens minvärde. Där minvärde är 20% av anslutningens maxvärde.

Reaktiv Effekt	Lågspänning 0,4 kV	Exklusive moms
Fritt reaktivt uttag upp till	50%	av månadseffekt
Därutöver avgift	16	kr/kvAr, månad

I elnätspriset ingår

statlig elsäkerhets-, nätövervaknings- och elberedskapsavgift. På elnätspriser tillkommer moms med 25%.

Dessutom tillkommer statlig energiskatt på el. Aktuell energiskatt och mer information hittar ni på skatteverket.se.

Ni kan läsa mer om våra elnätspriser och abonnemang på [Priser Företag](#).

Gällande villkor hittar ni på [Villkor Företag](#).

Direkt Flexibel Styrning

För anläggning som har krav på Direkt Flexibel Styrning gäller följande. Anläggnings uttag av effekt ska styras på signal från Ellevio. Styrning initieras av Ellevio då behov finns för att upprätthålla elnätets leveransskvalité.

Anslutningens maxvärde ges av mätarsäkringen.

Nedstyrning ska ske på signal från Ellevio.

Nedstyrning gäller till dess signal om återgång skickas.

Vid nedstyrning ska anläggningen styras ned av kund från anslutningens maxvärde till aktuell miniminivå som är upp till 20% av anslutningens maxvärde. Kundens system skall vara förberett och testat för att ta emot signal baserat på protokollet OpenADR 3.0 och agera på signal inom 5 minuter.

Kunden tillhandahåller och bekostar erforderlig styrutrustning för sin elanläggning för kommunikation med Ellevios styrsignal.

Om kunden försummar att genomföra styrning enligt avtalet respektive att hålla manöversystemet funktionsdugligt ska kunden svara för de kostnader som detta förorsakar Ellevio vidare utgår inte grundrabatt för styrning.

Debitering och betalningsvillkor

Elnätsavgifter för det styrbara laddabonnemanget beräknas och debiteras på samma sätt som för övriga effektabonnemang se: ellevio.se/foretagsvillkor.

Summan av grundrabatt och aktivitetsrabatt kan bli större än kostnaderna för anläggningen.

Ändring av abonnemang

Om kunden önskar ändra abonnemang till ett utan styrning krävs medgivande från Ellevio.