

## Elnätspriser Regionnät alla områden & 220 kV Stockholm

### Effektabonnemang för avbrytbar överföring vid regionnät och vid transformatorstation ansluten till regionnät

Gäller från och med 1 januari 2025

Elnätsavgiften bestäms av anslutningspunktens belägenhet och spänning:

- L220A** - tillämpas för anslutning till regionlinje vid 220 kV
- T130A** - tillämpas för anslutning vid transformatorstation för transformering från 400 eller 220 kV till 132 kV
- L130A** - tillämpas för anslutning till regionlinje vid 132 resp. 110 kV
- T40A** - tillämpas för anslutning vid transformatorstation för transformering från 132 kV till 55, 45 eller 33 kV
- L40A** - tillämpas för anslutning till regionlinje vid 55, 45 eller 33 kV
- 130T10A** - tillämpas för anslutning vid transformatorstation för transformering från 132 kV till 22, 11 eller 6 kV
- 40T10A** - tillämpas för anslutning vid transformatorstation för transformering från 55, 45 eller 33 kV till 22, 11 eller 6 kV

| Effektabonnemang för avbrytbar överföring<br>Regionnät 33-220 kV  | L220A | T130A  | L130A  | T40A  | L40A  | 130T10A | 40T10A |             |
|---|-------|--------|--------|-------|-------|---------|--------|-------------|
| Anslutningsspänning   | 220   | 70-132 | 70-132 | 33-55 | 33-55 | 6-24    | 6-24   | kV          |
| Fast elnätsavgift <sup>1)</sup>   | 10    | 10     | 10     | 10    | 10    | 10      | 10     | tusen kr/år |
| Rörlig elnätsavgift <sup>2)</sup><br>Beräknas som rörlig elnätsavgift för prima<br>överföring med följande påslag | +0,4  | +0,4   | +0,6   | +0,7  | +0,8  | +0,7    | +0,9   | öre/kWh     |
| Fritt uttag av reaktiv effekt <sup>3)</sup>   | 0%    | 15%    | 15%    | 25%   | 25%   | 15%     | 25%    |             |

- 1) Fast elnätsavgift gäller vid överföring till en "inre uttagpunkt" inom en kundanläggning och inkluderar mätning i maximalt en uttagpunkt på spänningsnivån 6-24 kV och/eller hantering av mätserier som kunden tillhandahåller Ellevio. Då avbrytbar överföring sker till en egen anslutningspunkt, ej "inre uttagpunkt", debiteras i det fall överföringen har matning från kundspecifika fack i Ellevios anläggningar, även fackavgifter enligt särskild prislista. Om Ellevio måste mäta överföringen i flera mätpunkter eller vid regionnätsspänning, dvs. 33 kV eller mer, debiteras även mätningssavgifter enligt särskild prislista.
- 2) Avser abonnemangen L220, T130, L130, T40, L40, 130T10 respektive 40T10 inom aktuellt regionnätsoområde
- 3) Fritt uttag av reaktiv effekt gäller upp till angiven %-sats av avtalad årseffekt. Avgiften för reaktiv effekt utöver fritt uttag är densamma som vid prima överföring dvs 16 kr/kVAr, månad.

Elnätsavgiften inkluderar av staten beslutad elsäkerhets-, nätövervaknings- och elberedskapsavgift. På samtliga avgifter tillkommer moms med 25 % och eventuella skatter.

Uttagen effekt mäts som medeleffekt per timme kWh/h för aktiv effekt respektive kVArh/h för reaktiv effekt.

## Tillämpningsvillkor (ändrade 2012-01-01)

Med Nätägaren avses nedan Ellevio AB.

Elnätsavgift för avbrytbar överföring tillämpas för uttagspunkt där överföringen av el får brytas avsiktligt utan varsel eller med kort varsel. Anledningen till att Nätägaren bryter överföringen kan till exempel vara för hög belastning i elnätet, brist på överföringskapacitet, risk för överskridande av Nätägarens abonnemang hos annan nätägare, reparationsarbeten eller driftomläggningar i elnätet.

Avbrott kan också göras för att funktionstesta manöversystem och rutiner för varsel och bortkoppling. Nätägaren meddelar då kunden i förväg.

### Anslutning och överföring

Möjligheten att anordna en nätanlutning och/eller uttagspunkt för avbrytbar överföring avgörs av Nätägaren i varje enskilt fall. Följande förutsättningar gäller för abonnemang för avbrytbar överföring:

- Överförd el får enbart användas för värmeproduktion (elpanna, värmepump etc.) och det totala värmebehovet måste kunna tillgodoses på annat sätt när/om överföringen bryts
- Uttag av el för annat ändamål än värmeproduktion ska ligga i annat elnätsabonnemang med separat mätning, även om denna överföring sker via samma anslutningsledning
- Överföringen av el får inte ligga till grund för Nätägarens abonnemang hos andra nätägare
- Överföringen får inte försämra leveranssäkerheten för befintlig prima överföring

I övrigt gäller samma villkor för engångsavgifter mm. som vid normala anslutningar för effektabonnemang.

### Brytning av överföring

Om kunden ska svara för bortkoppling av det avbrytbara uttaget av el regleras varseltider, rutiner m.m. i nätavtalet mellan kunden och Nätägaren. Om inget särskilt har avtalats om varseltid gäller att kunden ska fränkoppla sitt uttag senast två timmar efter anmodan från Nätägaren.

Kunden ska meddela Nätägaren e-post och telefonnummer för SMS-meddelande dit varsel ska sändas samt kontaktperson med telefonnummer i frågor rörande avbrott i elöverföringen. Vid ändrad information ska kunden meddela Nätägaren senast 14 dagar innan de nya uppgifterna ska gälla.

I det fall avtalet föreskriver att kundens uttag av el ska kunna brytas omgående av Nätägaren ska kunden tillhandahålla och bekosta erforderlig styrutrustning för sin elanläggning i enlighet med Nätägarens anvisningar, samt den utrustning som krävs vid elanläggningen för Nätägarens kommunikation med styrutrustningen. Om kunden försummar att genomföra bortkopplingar enligt avtal respektive att hålla manöversystemet funktionsdugligt ska kunden svara för de kostnader detta förorsakar Nätägaren. Vid upprepade försummelser har Nätägaren rätt att avsluta det avbrytbara abonnemanget.

### Fast avgift

Den fasta avgiften inkluderar mätning i maximalt en uttagspunkt på spänningsnivå 6-22 kV, dvs endast i en inre uttagspunkt om anslutningen är vid högre spänning. Om överföringen måste mätas i flera mätpunkter eller vid regionnätsspänning debiteras mätningssavgifter enligt särskild prislista. Kunden kan även svara för mätning och förse Nätägaren med mätserier (timvärden).

### Årseffekt

Aktuell överföringskapacitet anges i form av en *årseffekt* som fastställs i avtal mellan parterna och gäller ett kalenderår i taget. Kund som önskar ändra årseffekten ska anmäla detta senast 1 december inför kommande kalenderår. Ny årseffekt ska normalt vara avtalad/bekräftad senast den 15 december. Årseffekten kan utan särskilda avgifter höjas upp till avtalad anslutningseffekt. Uttag över avtalad årseffekt debiteras med samma överuttagsavgift och villkor som gäller för prima överföring.

### Reaktiv effekt

Uttag eller inmatning av reaktiv effekt förutsätts vara försumbar vid avbrytbar överföring. Om uttag av reaktiv effekt överstiger i prislistan angiven %-andel av avtalad årseffekt debiteras överstigande reaktiv effekt med samma belopp och villkor som för prima överföring. Om såväl prima som avbrytbar överföring sker till samma anslutningspunkt, dvs om inre uttagspunkt utnyttjas för avbrytbar last, hänförs all reaktiv effekt till den prima överföringen för anslutningspunkten.

### Ändring till "prima överföring"

Om ett abonnemang för avbrytbar överföring ska ändras till normal "prima" överföring krävs medgivande från Nätägaren. Nätägaren kan då debitera en kompletterande anslutningsavgift för utökad kapacitetsbehov i de nätdelar som utnyttjas gemensamt med andra nätabonnemang för prima överföring.

### Debitering och betalningsvillkor

Elnätsavgiften beräknas och debiteras på samma sätt som för vanligt effektabonnemang.

### Övrigt

I övrigt gäller i tillämpliga delar de tillämpningsvillkor som gäller för anslutningar med ordinarie effektabonnemang vid motsvarande anslutningsspänning.