

Säkringsabonnemang

Priserna gäller från den 1 juni 2026 och avser anläggningar med trefas och huvudsäkring på 16–63 Ampere (A).

Säkring	Fast avgift kr/mån, inkl. moms	Överföringsavgift öre/kWh, inkl. moms	Fast avgift kr/mån, exkl. moms	Överföringsavgift öre/kWh, exkl. moms
16 A	450	26,0	360	20,8
20 A	590		472	
25 A	740		592	
35 A	1 130		904	
50 A	1 730		1 384	
63 A	2 480		1 984	

Så räknar du ut din elnätskostnad per månad
Fast elnätsavgift per månad (kr) + rörlig elnätsavgift
(öre/kWh) / 100 x din elanvändning under en
månad (kWh)

Exempel

Om du bor i en villa med 20 A huvudsäkring, och använder 1 500 kWh el under en månad, blir din elnätskostnad inkl. moms:

$$590 \text{ kr} + (26 \text{ öre/kWh}/100 \times 1500 \text{ kWh}) = 980 \text{ kr}$$

Det här ingår i elnätspriset
Statlig elsäkerhets-, nätövervaknings- och
elberedskapsavgift. I priser inklusive moms ingår
moms med 25 %.

Statlig energiskatt på el tillkommer. Aktuell energiskatt och mer information hittar du på skatteverket.se.

Du kan läsa mer om våra elnätspriser och abonnemang samt aktuella villkor på ellevio.se.