

Elnätspriser Dalarna-Södra Norrland

Säkringsabonnemang

Gäller från och med 1 juni 2015 till och med 31 maj 2016

Säkringsstorlek i tabellen avser trefas om inget annat anges

Abonnemang	Småförbrukare *		Lägenhet **	
	trefas max 16 A enfas max 35 A		trefas max 20 A enfas max 35 A	
	utan moms	med moms	utan moms	med moms
Fast elnätsavgift, kr/mån	175,93	219,92	71,20	89,00
Rörlig elnätsavgift, öre/kWh	29,64	37,05	30,07	37,59

Abonnemang	Enkel		Tid ***	
	utan moms	med moms	utan moms	med moms
Fast elnätsavgift, kr/mån vid maximal huvudsäkring				
16 A	273,60	342,00	282,40	353,00
20 A	349,60	437,00	357,60	447,00
25 A	445,60	557,00	454,40	568,00
35 A	642,40	803,00	651,20	814,00
50 A	968,00	1 210,00	976,00	1 220,00
63 A	1 264,00	1 580,00	1 272,80	1 591,00
Rörlig elnätsavgift, öre/kWh	17,92	22,40	⊗ 40,96 ö 7,44	51,20 9,30

Abonnemang vid enfasanläggningar	Enkel max 10 A ****		Enkel 16 A - 20 A		Enkel 25 - 35 A utan/med moms
	utan moms	med moms	utan moms	med moms	
Fast elnätsavgift, kr/mån	41,67	52,08	71,20	89,00	Samma pris som vid Enkel trefas 16 A
Rörlig elnätsavgift, öre/kWh	38,96	48,70	30,07	37,59	

⊗ Högristid "Vinter vardag": November-Mars, Måndag-Fredag kl 06-22
 ö Övrig tid/Lågristid

* Abonnemang Småförbrukare är lönsamt endast då årsanvändningen understiger 10 000 kWh

** Abonnemang Lägenhet tillämpas endast i byggnad med gemensam elnätsanslutning för minst 3 abonnemang

*** Abonnemang Tid kräver mätare som registrerar två tidsperioder

**** Detta abonnemang är lönsamt endast då årsanvändningen understiger 4 000 kWh

I det momsberäknade priset ingår moms med 25%. I elnätspriset ingår elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift och elberedskapsavgift.

Mer information och villkor hittar du på nästa sida.

Villkor gällande säkringsabonnemang

Gäller från och med 1 april 2012

Elnätsavgifter

När din elanläggning ansluts till Ellevios elnät betalar du en engångsavgift, anslutningsavgift. Så länge anläggningen är ansluten betalar du enligt villkoren för säkringsabonnemang en elnätsavgift bestående av:

- En fast elnätsavgift som beror på maximalt tillåten storlek på din huvudsäkring
- En rörlig elnätsavgift som beror på den mängd elenergi, kilowattimmar (kWh), Ellevio överför till dig

Elnätsavgiften ska täcka Ellevios kostnader för drift, underhåll och förnyelse av våra anläggningar samt för mätning, avläsning och administration.

Val av abonnemang

Du väljer abonnemang inom ramen för de villkor som gäller för respektive säkringsabonnemang:

- Abonnemang Enkel eller Lägenhet passar de flesta av våra kunder
- Abonnemang Tid kan sänka elkostnaden för dig som kan styra eluttaget till lågpristid. Abonnemang Tid kan till exempel vara förmånligt om du kan ackumulera elvärme eller kombinera elvärme med ved- eller pelletseldning.

Periodiskt återkommande ändring av abonnemang eller huvudsäkring medges inte. Valt abonnemang och säkringsstorlek ska tillämpas minst tolv månader i följd.

Abonnemang Lägenhet och Enkel

Abonnemang Lägenhet är tillåtet upp till 20 ampere huvudsäkring vid trefas och upp till 35 ampere vid enfas. Du bör välja Abonnemang Enkel om din årsanvändning överstiger 20 000 kWh vid trefas 16 ampere och vid enfas, eller om den överstiger 27 500 kWh vid trefas 20 ampere.

Abonnemang Tid

Högpristid omfattar även helgdagar som infaller under måndag-fredag. Exempel : om juldagen infaller en tisdag så blir kl. 06-22 högpristid trots att det är en "röd dag". Abonnemangets prisperioder ställer inte om sig till sommartid. Från sista söndagen i mars till och med sista söndagen i oktober infaller därmed högpristiden kl. 07-23 istället för 06-22.

För dig som har abonnemang Tid erbjuder Ellevio att styra till- och frånslag av utrustning via mätaren, på villkor att detta sker vid en slumpvis tilldelad tidpunkt strax efter kl. 22.00 respektive strax före kl. 06.00. Tidsförskjutningen är maximalt 15 minuter. Obs! Denna förskjutning påverkar inte tidsindelningen mellan högpris-lågpris, endast styrningen av utrustning typ varmvattenberedare. Vill du inte ha sådan tidsförskjutning måste du styra med eget kopplingsur.

Mätning, avräkning och betalning

Mätvärden samlas in varje månadskifte samt när din elleverans påbörjas och avslutas. Fakturering sker i efterhand utifrån insamlade mätvärden.

Mätaravläsning sker vanligtvis den 1:a varje månad varvid schablonavräkning tillämpas. Timmätning med månadsvis schablonavräkning sker på anläggningar med säkringsabonnemang upp till och med 63 A utan särskilda avgifter då kundens avtal med elleverantören förutsätter att elen mäts per timme.

Faktura skickas 4, 6 eller 12 månader per år beroende på din årliga energianvändning, alternativt enligt ditt önskemål. För konsumenter infaller förfallodagen minst 20 dagar efter det att Ellevio avsänt fakturan. För näringsidkare gäller minst 15 dagar.

Om ett månatligt mätvärde saknas kan Ellevio fakturera preliminärt utifrån en uppskattad användning. När ett nytt mätvärde har inkommit regleras den preliminära debiteringen på nästkommande faktura.

Engångsavgift

Vid nyanslutning, återanslutning eller utökning av abonnemang betalar du engångsavgifter. För mer information kontakta vår kundservice.

Om du önskar öka eller minska abonnemangets storlek måste du själv anlita och bekosta en behörig elinstallatör som byter bottenkontakterna för huvudsäkringarna och meddelar förändringen till Ellevio. Vid utökning av abonnemanget ska elinstallatören dessutom först inhämta medgivande från Ellevio.

Övrigt

Förutom villkoren ovan tillämpas vid varje tidpunkt gällande "Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar". Dessa kan laddas ner från www.ellevio.se eller beställas från kundservice.

Enligt ellagen utövar energimarknadsinspektionen tillsyn över abonnemang och villkor.