

Elnätspriser och villkor för Ellevio Smart Laddabonnemang för Stockholm från och med 1 januari 2020 lokalnät max 0,4 kV

- Abonnemang för laddning av elfordon med flexibel överföring av el.
- Förutsätter att anläggningen är styrbar av kunden till och från servicens maxvärde samt till och från miniminivå om 3,7kW (6A) per ladduttag (enligt laddstandarden OCPP).
 - Styrning under max 175h av året.
 - Styrning ska ske på signal från Ellevio.
 - Fördelning av kapacitet mellan laddgatas laddstolpar väljer kund fritt.
- Anslutningspunkt till elnätet är i kopplingsplint i laddstolpar.
- Grundrabatt ges då Direkt Flexibel Styrning är möjlig genom systemintegration med Ellevio.
- Aktivitetsrabatt ges när styrning aktiveras genom signal från Ellevio.

Abonnemang	Lågspänning 0,4 kV	Exklusive moms
Effekt	L04SL	
Fast elnätsavgift	260	kr/mån
Månadseffektavgift	62	kr/kW, mån
Rörlig elnätsavgift:		
	Höglasttid*	9,46 öre/kWh
	Övrig tid	9,46 öre/kWh
Grundrabatt Direkt Flexibel Styrning**	12	kr/kW, mån
Aktivitetsrabatt vid styrning baserad på anläggnings styrförmåga***	0,88	kr/kW/timme

* Höglasttid: vardagar kl. 06-22 fr o m 1 november t o m 31 mars, med undantag för nyårsdagen, trettondag jul, skärtorsdagen, långfredagen, annandag påsk, julafton, juldagen, annandag jul och nyårsafton vilka kl. 0-24 utgör övrig tid. Angivna klockslag följer övergång till och från sommartid.

** Grundrabatt ges vid Direkt Flexibel Styrning

*** Styrförmåga är skillnaden mellan anläggningens minvärde = antal ladduttag x 3,7kW (6A) till anslutningens installerade max effekt.

Reaktiv Effekt	Lågspänning 0,4 kV	Exklusive moms
Fritt reaktivt uttag upp till	50%	av månadseffekt
Därutöver avgift	16	kr/kvAr, månad

I elnätspriset ingår statlig elsäkerhets-, nätövervaknings- och elberedskapsavgift. På elnätspriser tillkommer moms med 25%.

Dessutom tillkommer statlig energiskatt på el. Aktuell skattesats och mer information hittar ni på ellevio.se/foretag/energiskatt.

Ni kan läsa mer om elnätspriser och våra elnätsabonnemang på ellevio.se/foretagspriser.

Gällande villkor hittar ni på ellevio.se/foretagsvillkor.



Styrning

Anläggnings uttag av el ska styras på signal från Ellevio. Styrning initieras av Ellevio då behov finns för att upprätthålla elnätets leverans kvalitet.

Nedstyrning ska ske på signal från Ellevio.

Nedstyrning gäller till dess signal om uppstyrning skickas.

Vid nedstyrning ska anläggningen styras ned av kund från servicens maxvärde till aktuell miniminivå enligt laddstandarden OCPP 1.6 på 3,7kW (6A) per ladduttag.

Direkt Flexibel Styrning

Vid Direkt Flexibel Styrning aviseras signal via Ellevios drift och övervakningssystem för elnätet till kund genom att styrsignal till anläggningen publiceras på av Ellevio tilldelad plats (webserver) där kund ansvarar för att hämta styrsignal. Vid Direkt Flexibel Styrning ska kunden styra ner anläggningen inom 2 min.

Till dess kunden har direkt flexibel styrning på plats ska kunden meddela Ellevio e-postadress och telefonnummer för SMS-meddelande dit signal ska sändas samt kontaktperson med telefonnummer för frågor rörande styrning i el överföringen. Vid ändrad information är kunden skyldig att meddela Ellevio ändringen senast 14 dagar innan de nya uppgifterna ska gälla. Styrning med manuell lösning ska ske vardagar 07:00-17:00 inom 2 timmar.

Kunden tillhandahåller och bekostar erforderlig styrutrustning för sin elanläggning för kommunikation med Ellevios styrsignal.

Om kunden försummar att genomföra styrning enligt avtalet respektive att hålla manöversystemet funktionsdugligt ska kunden svara för de kostnader som detta förorsakar Ellevio, vidare utgår inte grundrabatt för styrning.

Debitering och betalningsvillkor

Elnätsavgifter för det styrbara laddabonnemanget beräknas och debiteras på samma sätt som för övriga effektabonnemang se: ellevio.se/foretagsvillkor, med undantag för aktivitetsrabatten vilken sammanställs och avräknas 1 gång per år i efterhand.

Summan av grundrabatt och aktivitetsrabatt kan bli större än kostnaderna för anläggningen.

Ändring av abonnemang

Om kunden önskar ändra abonnemang till ett utan styrning krävs medgivande från Ellevio.